

PORTE SIMPLE CLIP DE BOUT

S.V.P. lire avant installation

INSTALLATION

1. Glisser les tubes en PVC dans les toiles.
2. Accrocher la porte sur la barre de porte (BPS) en utilisant les anneaux de douche (ANNEAU). Ajoutez un anneau de douche dans chaque trou du clip en plastique pour assurer une utilisation optimale de la porte.
3. Attacher les portes sur les côtés à l'aide des élastiques fournies.
4. Ajuster la résistance à l'aide des élastiques de la toile.

