

## PORTE DE CÔTÉ CLIP

S.V.P. lire avant installation

### INSTALLATION

Si votre abri a une hauteur de 8' ou plus, commencer à l'étape 1. Sinon, passez à l'étape 2.

1. Dans la section désirée, faites des trous 18 pouces plus bas le long de la charpente de l'abri en perçant la charpente métallique avec un foret de 5/16 pouce. Installer l'entretoise dans les trous nouvellement réalisés. Passez à l'étape suivante.
2. Couper l'ouverture de la toile en T avec un couteau bien aiguisé. **S'assurer de laisser 4" de toile en dessous de la barre.**
3. Glisser les tubes en PVC dans les toiles.
4. Accrocher la porte sur l'entretoise en utilisant les anneaux de douche (ANNEAU). Ajoutez un anneau de douche dans chaque trou du clip en plastique pour assurer une utilisation optimale de la porte.
5. Fixer les tubes de PVC sur l'armature de l'abri. Mettre la toile entre l'armature et les tubes de PVC. Laisser 10" de toile et couper l'excédant.
6. Ajuster la résistance à l'aide des élastiques de la toile.

