

PORTE DOUBLE CLIP DE BOUT

S.V.P. lire avant installation

INSTALLATION

1. Glisser les tubes en PVC dans les toiles.
2. Installer les 2 tubes ronds sur chaque côtés de l'ouverture de l'abri.
3. Accrocher la porte sur la barre de porte en utilisant les anneaux de douche (ANNEAU). Ajoutez un anneau de douche dans le trou du clip en plastique pour assurer une utilisation optimale de la porte.
4. Prendre la porte de l'abri et passer entre les tubes ronds et clip PVC pour empêcher la neige de rentrer. Laisser 10" et couper l'excédant.
5. Ajuster la résistance à l'aide des élastiques de la toile.

